

Cobra CAN BUS alarm AK4625: Parring af sirene og alarmmodul

*** PROCEDURE FOR AT PARRE SIRENE OG ALARMMODUL SÅFREMT DU ENTEN KUN SKIFTER ALARMMODULET ELLER KUN SIRENEN. DE ER KODET SAMMEN FRA FABRIKKEN**

VIGTIGT: Udfør ikke proceduren på to forskellige køretøjer parkeret tæt på hinanden med samme alarm, da sirenen kun kan parres med et alarmmodul.

A. Sæt strøm til alarmmodulet ved at tilslutte 24-polet konektor.

B. Tilslut den blå ledning fra alarmmodulet til stel.

C. Åbn motorhjelm.

D. Tilslut sirenens blå ledning til stel såfremt den ikke er monteret til en fronthjelmskontakt (biler med CAN besked fra fronthjelm).

E. Frakobl det 6-polede stik til sirenen og sæt det i igen.

F. Indenfor 60 sekunder, så sæt tænding på bilen. Et lydssignal vil bekræfte at sirenen er blevet gemt i systemet.

G. Tag tændingen fra, OFF, og frakobl den blå ledning fra alarmmodulet fra stel.

Det samme gælder den blå ledning til sirenen såfremt den ikke er monteret til fronthjelmskontakt, ellers luk motorhjelm.

Tjek nu at systemet fungerer som det skal ved at armere alarmer og udløs en alarm for at tjekke at sirenen lyder.

Tegn på at sirenen ikke er kodet sammen med alarmmodulet fra fabrikken: Ved udløst alarm aktiveres blinklysene på køretøjet, men sirenen er tavs.

*** Såfremt at de ikke skulle være kodet sammen på fabrikken, så følg ovenstående procedure.**